

LIFE



ALPINE

Μετεωρολογικός σταθμός με ασύρματο εξωτερικό αισθητήρα, έγχρωμη οθόνη 4.8" και ρολόι/ξυπνητήρι

Weather station with 4.8" color display, outdoor wireless sensor and alarm clock

ΕΛ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
EN USER MANUAL

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την απόδειξη και εάν είναι δυνατόν το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλώ μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης.

ΣΥΜΒΟΛΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλειά σας είναι με ειδική σήμανση. Είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα και τυχόν ζημιές στη συσκευή.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το σύμβολο αυτό σας προειδοποιεί για τους κινδύνους σχετικά με την υγεία σας και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

ℹ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό τονίζει συμβουλές και πληροφορίες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως, υγρασία (μην τη βυθίζετε ποτέ σε υγρά) και αιχμηρές άκρες.
 2. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
 3. Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και για τον προβλεπόμενο σκοπό.
 4. Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για επαγγελματική χρήση.
 5. Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε μακριά όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστυρένιο κ.λπ.).
- ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην επιτρέπετε στα μικρά παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας, καθώς υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!
6. Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες πριν την αποθήκευση της για να αποφύγετε τυχόν διαρροή του υγρού των μπαταριών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Οθόνη LCD 4.8" με εξαιρετικά χρώματα, υψηλή φωτεινότητα και ευκρίνεια και μεγάλες γωνίες θέασης
- Ψηφιακό θερμόμετρο εσωτερικής και εξωτερικής θερμοκρασίας
- Ασύρματος αισθητήρας για τοποθέτηση σε διαφορετικό σημείο εντός ή εκτός σπιτιού (υποστηρίζει έως 3 αισθητήρες)
- Προβολή στην οθόνη της εσωτερικής κι εξωτερικής θερμοκρασίας και υγρασίας (κύρια μονάδα + εξωτερικού αισθητήρα) και πρόγνωσης καιρού
- Ύψος μετρήσιμης εσωτερικής θερμοκρασίας: -9.9°C - +50°C
- Ύψος μετρήσιμης εξωτερικής θερμοκρασίας: -40°C - +70°C
- Εμφάνιση ημερήσιας κατώτατης/μέγιστης θερμοκρασίας και υγρασίας
- Υγρόμετρο εσωτερικού και εξωτερικού χώρου: εύρος μετρήσιμης υγρασίας 20% - 95% RH
- Ένδειξη τάσης θερμοκρασίας και υγρασίας
- Πρόγνωση καιρού βάσει της βαρομετρικής πίεσης και ένδειξη με 6 διαφορετικά εικονίδια
- Εύρος μετρήσιμης βαρομετρικής πίεσης: 600hPa/mb - 1000hPa/mb
- 3 εικονίδια επιπέδου άνεσης ανάλογα με το ποσοστό υγρασίας
- Ψηφιακό ρολόι (12/24h)
- Λειτουργία αφύπνισης και snooze
- Προβολή ημερομηνίας και ημέρας της εβδομάδας
- Ειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας
- Διαστάσεις μονάδας: 120 x 120 x 24.5mm
- Διαστάσεις οθόνης: 94 x 80mm
- Λειτουργεί με το συμπεριλαμβανόμενο τροφοδοτικό DC 5.0V=0.6A κι εφεδρική παροχή DC με 2x AAA μπαταρίες (οι μπαταρίες δεν συμπεριλαμβάνονται)
- 2 χρόνια εγγύηση


Ασύρματος εξωτερικός αισθητήρας:

- Σύνδεση με εξωτερικό αισθητήρα (υποστηρίζει σύνδεση με έως και 3 αισθητήρες – ο καθένας σε διαφορετικό κανάλι) – περιλαμβάνεται 1 αισθητήρας
- Συχνότητα μετάδοσης: 433.967MHz
- Εμβέλεια μετάδοσης πομπού: max. 60m
- Δυνατότητα επιτραπέζιας ή επιτοίχιας τοποθέτησης
- Διαστάσεις: 95 x 48 x 25mm
- Λειτουργεί με μπαταρίες: 2 x AA (δεν συμπερ.)

ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ

- A1: Προβολή εσωτερικής θερμοκρασίας
A2: Ένδειξη μούχλας
A3: Προβολή εσωτερικής υγρασίας
A4: Εικονίδιο επιπέδου άνεσης (εσωτερικού χώρου)
A5: Ωρα
A6: Εικονίδιο πρόγνωσης καιρού
A7: Προβολή θερμοκρασίας του ασύρματου αισθητήρα
A8: Βαρομετρική πίεση
A9: Προβολή υγρασίας του ασύρματου αισθητήρα
A10: Εικονίδιο επιπέδου άνεσης (του χώρου που έχει τοποθετηθεί ο ασύρματος αισθητήρας)
A11: Ημερομηνία
A12: Ημέρα
B1: Πλήκτρο "SNOOZE/LIGHT"





 : Εικονίδιο ασύρματης μετάδοσης


 : Εικονίδιο χαμηλής μπαταρίας


MAX: Προβολή μέγιστης θερμοκρασίας / υγρασίας

MIN: Προβολή ελάχιστης θερμοκρασίας / υγρασίας

 : Ένδειξη ανοδικής τάσης θερμοκρασίας και υγρασίας

 : Ένδειξη πτωτικής τάσης θερμοκρασίας και υγρασίας

Hi  : Εικονίδιο ειδοποίησης υψηλής θερμοκρασίας / υγρασίας

Lo  : Εικονίδιο ειδοποίησης χαμηλής θερμοκρασίας / υγρασίας

 : Εικονίδιο ειδοποίησης παγετού

DRY: Επίπεδο άνεσης (ξηρό)

GOOD: Επίπεδο άνεσης (φυσιολογικό)

HUMID: Επίπεδο άνεσης (υγρασία)

 : Εικονίδια αφύπνισης

LIGHT/SNZ: Εικονίδιο πλήκτρου αφής για ενεργοποίηση / απενεργοποίηση φωτισμού / λειτουργίας snooze

M-F: Εικονίδιο επανάληψης αφύπνισης (Δευτέρα – Παρασκευή)

S-S: Εικονίδιο επανάληψης αφύπνισης (Σάββατο -Κυριακή)

 : Εικονίδιο εσωτερικού χώρου

 : Εικονίδιο νυχτερινής λειτουργίας

ΠΛΗΚΤΡΑ (ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ) ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

B2: Πλήκτρο "MODE"

B3: Πλήκτρο ρύθμισης αφύπνισης "ALARM"

B4: Πλήκτρο "▲"

B5: Πλήκτρο "▼"

B6: Πλήκτρο επιλογής καναλιού "CH"

B7: Πλήκτρο "SNOOZE/LIGHT"

B8: Αναδιπλούμενο stand επιτραπέζιας τοποθέτησης

B9: Θήκη μπαταριών

B10: Υποδοχή τροφοδοσίας

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ

C1: Ένδειξη θερμοκρασίας χώρου που έχει τοποθετηθεί ο αισθητήρας

C2: Ένδειξη υγρασίας χώρου που έχει τοποθετηθεί ο αισθητήρας


C3: Λυχνία LED μετάδοσης σήματος

C4: Πλήκτρο αλλαγής μονάδας μέτρησης της θερμοκρασίας "°C/°F"

C5: Πλήκτρο επιλογής χειροκίνητης σύζευξης "TX"

C6: Διακόπτης αλλαγής καναλιού (1/2/3)

C7: Θήκη μπαταριών



ΑΡΧΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών της εσωτερικής μονάδας.
2. Τοποθετήστε 2 μπαταρίες AAA με τη σωστή πολικότητα ["+" και "-"] και συνδέστε το τροφοδοτικό στην εσωτερική μονάδα.
! **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Με τη χρήση του τροφοδοτικού, ο οπίσθιος φωτισμός θα είναι μόνιμα ενεργοποιημένος.
3. Μόλις συνδέσετε το τροφοδοτικό στην πρίζα ή τοποθετήσετε τις μπαταρίες, όλα τα εικονίδια στην οθόνη LCD θα ανάψουν για 3 δευτερόλεπτα, θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα και θα εμφανιστεί στην οθόνη η εσωτερική θερμοκρασίας και υγρασία.
4. Στη συνέχεια, ο μετεωρολογικός σταθμός θα ξεκινήσει τη διαδικασία σύζευξης με τον ασύρματο αισθητήρα. Η διαδικασία θα διαρκέσει περίπου 3 λεπτά. Κατά τη διάρκεια της σύνδεσης, θα αρχίσει να αναβοσβήνει το εικονίδιο "RF" στην επάνω δεξιά πλευρά της εσωτερικής μονάδας στο τμήμα που εμφανίζονται οι μετρήσεις του ασύρματου αισθητήρα.
5. Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών του ασύρματου εξωτερικού αισθητήρα και τοποθετήστε 2 μπαταρίες AA με τη σωστή πολικότητα ["+" και "-"].
6. Επιλέξτε το κανάλι που θέλετε να χρησιμοποιήσετε μετακινώντας τον αντίστοιχο διακόπτη στο πίσω μέρος του ασύρματου αισθητήρα και στη συνέχεια επιλέξτε την επιθυμητή μονάδα μέτρησης της θερμοκρασίας πιέζοντας το πλήκτρο °C/°F". Τέλος κλείστε τη θήκη μπαταριών του ασύρματου εξωτερικού αισθητήρα.
7. Αφότου ολοκληρωθεί η σύζευξη της εσωτερικής μονάδας με τον ασύρματο εξωτερικό αισθητήρα, θα εμφανίζονται στην οθόνη της εσωτερικής μονάδας οι αντίστοιχες μετρήσεις.

! ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Σε περίπτωση που συνδέσετε παραπάνω από έναν ασύρματο εξωτερικό αισθητήρα σε διαφορετικά κανάλια με την εσωτερική μονάδα, μπορείτε να βλέπετε τις μετρήσεις κάθε αισθητήρα πιέζοντας το πλήκτρο επιλογής καναλιού.
- Ο ασύρματος αισθητήρας δεν μπορεί να συνδεθεί ταυτόχρονα σε περισσότερο από ένα κανάλια.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ

1. Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο "MODE" για 2 δευτερόλεπτα και η ένδειξη της ώρας (12/24h) θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Πιέστε τα πλήκτρα "▲" και "▼" για να ρυθμίσετε τη μορφή σε 12h ή 24h. Πιέστε το πλήκτρο "MODE" για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
2. Η ένδειξη ώρας θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Πιέστε τα πλήκτρα "▲" και "▼" για να ρυθμίσετε τη σωστή ώρα. Πιέστε το πλήκτρο "MODE" για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
3. Η ένδειξη λεπτών θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Πιέστε τα πλήκτρα "▲" και "▼" για να ρυθμίσετε τα σωστά λεπτά. Πιέστε το πλήκτρο "MODE" για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
4. Η ένδειξη μήνα και ημερομηνίας θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Πιέστε τα πλήκτρα "▲" και "▼" για να ρυθμίσετε τη μορφή της εμφάνισης της ημερομηνίας είτε ως Μήνας / Ημερομηνία (Month/Date) είτε ως Ημερομηνία / Μήνας (Date/Month). Πιέστε το πλήκτρο "MODE" για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
5. Η ένδειξη του έτους θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Πιέστε τα πλήκτρα "▲" και "▼" για να ρυθμίσετε το σωστό έτος. Πιέστε το πλήκτρο "MODE" για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
6. Η ένδειξη του μήνα θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Πιέστε τα πλήκτρα "▲" και "▼" για να ρυθμίσετε τον σωστό μήνα. Πιέστε το πλήκτρο "MODE" για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
7. Η ένδειξη της ημερομηνίας θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Πιέστε τα πλήκτρα "▲" και "▼" για να ρυθμίσετε τη σωστή ημερομηνία. Πιέστε το πλήκτρο "MODE" για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
8. Η ένδειξη της γλώσσας της ημέρας θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Πιέστε τα πλήκτρα "▲" και "▼" για να ρυθμίσετε τη γλώσσα που θέλετε (συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα). Πιέστε το πλήκτρο "MODE" για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
9. Η ένδειξη της μονάδας μέτρησης βαρομετρικής πίεσης θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Πιέστε τα πλήκτρα "▲" και "▼" για να ρυθμίσετε τη μονάδα μέτρησης πίεσης σε hPa ή inHg. Πιέστε το πλήκτρο "MODE" για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
10. Πιέστε τα πλήκτρα "▲" και "▼" για να ρυθμίσετε τη βαρομετρική πίεση και πιέστε το πλήκτρο "MODE" για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

11. Η ένδειξη καιρού θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Πιέστε τα πλήκτρα "▲" και "▼" για να ρυθμίσετε την ένδειξη καιρού που επικρατεί εκείνη τη στιγμή. Πιέστε το πλήκτρο "MODE" για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

12. Η διαδικασία ρύθμισης της ώρας και ημερομηνίας έχει ολοκληρωθεί και θα εμφανιστεί η κανονική ένδειξη ημερομηνίας στην οθόνη.

i ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Για γρήγορη ρύθμιση, πιέστε παρατεταμένα τα πλήκτρα "▲" και "▼".
- Αν δεν πιέσετε οποιοδήποτε πλήκτρο, μετά από 20 δευτερόλεπτα το ρολόι μεταβαίνει αυτόματα από τη λειτουργία ρύθμισης στην κανονική λειτουργία ένδειξης ώρας και ημερομηνίας.

Οι 7 γλώσσες που εμφανίζουν συντομογραφίες της εβδομάδας παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

ΓΛΩΣΣΑ	ΔΕΥΤΕΡΑ	ΤΡΙΤΗ	ΤΕΤΑΡΤΗ	ΠΕΜΠΤΗ	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	ΣΑΒΒΑΤΟ	ΚΥΡΙΑΚΗ
ENGLISH	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY	SUNDAY
EN	MO	TU	WE	TH	FR	SA	SU
GERMAN	MONTAG	DIENSTAG	MITWOCHE	DONNERSTAG	FRIDTAG	SAMSTAG	SONNTAG
GE	MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO
FRENCH	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENREDI	SAMEDI	DIMANCHE
FR	LU	MA	ME	JE	V	SA	DI
SPANISH	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
SP	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO
ITALIAN	LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GROVEDI	VENERDI	SABATO	DOMENICA
IT	LU	MA	ME	GI	VE	SA	DO
DUTCH	MAANDAG	DINSDAG	WOENSDAG	DONDERDAG	VRIDAG	ZATERDAG	ZONDAG
DU	MA	DI	WO	DO	VR	ZA	ZO
DANISH	MANDAG	TIRSDAG	ONSDAG	TORS DAG	FREDAG	LORDAG	SONDAG
DA	MA	TI	ON	TO	FR	LO	SO
NORWEGIAN	MANDAG	TIRSDAG	ONSDAG	TORS DAG	FREDAG	LORDAG	SONDAG
NO	MA	TI	ON	TO	FR	LO	SON
SWEDISH	MANDAG	TISDAG	ONSDAG	TORS DAG	FREDAG	LORDAG	SONDAG
SW	MA	TI	ON	TO	FR	LO	SO
POLISH	PONIEDZIALEK	WTOREK	SRODA	CZWARTEK	PIATEK	SOBOTA	NIEDZIELA
PO	PO	WT	SR	CZ	PI	SO	NI
FINNISH	MAANANTAI	TISTAI	KESKIVIKKO	TORSTAI	PERJANTAI	LAUANTAI	SUNNUNTAI
FI	MA	TI	KE	TO	PE	LA	SU
CZECH	PONDELI	UTERY	STREDA	CTVRTEK	PATEK	SOBOTA	NEDELE
CZ	PO	UT	ST	CT	PA	SO	NE
HUNGARIAN	HETFO	KEDD	SZERDA	CSUTORTOK	PENTEK	SZOMBAT	VASARNAP
HU	HE	KE	SZ	CS	PE	SZ	VA
RUSSIAN PERIOD	ПОНЕДЕЛЬНИК	ВТОРНИК	СРЕДА	ЧЕТВЕРГ	ПЯТНИЦА	СУБОТА	ВОСКРЕСЕНЬЕ
RU	ΠΟ	ΒΤ	СΡ	ЧΕ	ΠЯ	СΥ	ΒΟ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ: η συσκευή έχει δύο πλήκτρα SNZ/LIGHT τα οποία επιτελούν την ίδια λειτουργία, ένα στην πίσω πλευρά και ένα στην μπροστινή πλευρά, το στρογγυλό στο κάτω μέρος της πρόσοψης.

1. Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο "ALARM" για 2 δευτερόλεπτα για να εκκινήσετε τη διαδικασία ρύθμισης της αφύπνισης (1). Πιέστε τα πλήκτρα "▲" και "▼" για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ώρα αφύπνισης. Πιέστε το πλήκτρο "ALARM" για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
2. Η ένδειξη λεπτών της ώρας αφύπνισης θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Πιέστε τα πλήκτρα "▲" και "▼" για να ρυθμίσετε τα λεπτά στην επιθυμητή ώρα αφύπνισης. Πιέστε το πλήκτρο "ALARM" για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
3. Η ένδειξη επανάληψης της ώρας αφύπνισης θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Πιέστε τα πλήκτρα "▲" και "▼" για να κάνετε τη ρύθμιση σύμφωνα με τα παρακάτω:

- M-F: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
- S-S: Από Σάββατο έως Κυριακή
- M-S: Από Δευτέρα έως Κυριακή

Πιέστε το πλήκτρο "ALARM" για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

4. Η ένδειξη της διάρκειας σε λεπτά Snooze της ώρας αφύπνισης(1) θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Πιέστε τα πλήκτρα "▲" και "▼" για να κάνετε τη ρύθμιση. Πιέστε το πλήκτρο "ALARM" για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

5. Η διαδικασία ρύθμισης της πρώτης ώρας αφύπνισης έχει ολοκληρωθεί.

i ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Η δεύτερη ώρα αφύπνισης ρυθμίζεται με την ίδια διαδικασία όπως περιγράφεται παραπάνω.
- Αν δεν πιέσετε οποιοδήποτε πλήκτρο, μετά από 20 δευτερόλεπτα το ρολόι μεταβαίνει αυτόματα από τη λειτουργία ρύθμισης στην κανονική λειτουργία ένδειξη ώρας και ημερομηνίας.
- Για γρήγορη ρύθμιση, πιέστε παρατεταμένα τα πλήκτρα "▲" και "▼".
- Το Ξυπνητήρι θα ηχεί συνεχόμενα για 2 λεπτά, αν δεν το απενεργοποιήσετε πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο. Σε περίπτωση που δεν το απενεργοποιήσετε, το Ξυπνητήρι θα ξαναχτυπήσει αυτόματα μετά από 24 ώρες.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ

Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από το "SNOOZE" για να διακόψετε τη λειτουργία του Ξυπνητηριού.

Πιέστε το πλήκτρο "SNOOZE" για 2 δευτερόλεπτα συνεχόμενα για να διακόψετε τη λειτουργία του Ξυπνητηριού.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SNOOZE

Πιέστε το πλήκτρο "SNOOZE" κατά τη διάρκεια του Ξυπνητηριού για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναβολής αφύπνισης (snooze). Με την ενεργοποίηση του snooze θα αναβληθεί η αφύπνιση για τα λεπτά (5 έως 60 λεπτά/OFF) που έχετε ρυθμίσει, οπότε και θα επαναληφθεί η ειδοποίηση του Ξυπνητηριού.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ RF

1. Ο μετεωρολογικός σταθμός ξεκινά αυτόματα τη λήψη των σημάτων από τον ασύρματο αισθητήρα δίνοντας πληροφορίες για την θερμοκρασία και υγρασία του χώρου που έχει τοποθετηθεί, μόλις τοποθετηθούν οι μπαταρίες στον ασύρματο αισθητήρα και συνδεθεί το τροφοδοτικό στην πρίζα.
2. Η κύρια μονάδα λαμβάνει απομακρυσμένα σήματα έως και 3 καναλιών. Πιέστε το πλήκτρο "CH" για εναλλαγή και εμφάνιση δεδομένων διαφορετικών καναλιών.
3. Εάν η μετάδοση από τον ασύρματο αισθητήρα στην κύρια μονάδα δεν ολοκληρωθεί αυτόματα επιτυχώς (στην οθόνη LCD θα εμφανίζονται οι ενδείξεις "-.-" και "--", πιέστε παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα το πλήκτρο "CH" για να πραγματοποιήσετε τη μετάδοση χειροκίνητα. Το εικονίδιο RF "📶" θα αναβοσβήνει στην οθόνη του μετεωρολογικού σταθμού.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ / ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

Για να προβάλετε τα δεδομένα μέγιστης θερμοκρασίας και υγρασίας εσωτερικού / εξωτερικού χώρου, πιέστε το πλήκτρο "▼":

1. Μία φορά για να εμφανιστούν οι μέγιστες τιμές θερμοκρασίας και υγρασίας
2. Δύο φορές για να εμφανιστούν οι ελάχιστες τιμές θερμοκρασίας και υγρασίας
3. Τρεις φορές για να επιστρέψετε στα τρέχοντα επίπεδα θερμοκρασίας και υγρασίας

Για να καθαρίσετε το ιστορικό της μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας, καθώς εμφανίζονται στην οθόνη οι μέγιστες / ελάχιστες τιμές θερμοκρασίας, πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο "▼" για περίπου 2 δευτερόλεπτα. Έτσι, θα διαγράψετε όλα τα ελάχιστα και μέγιστα δεδομένα που έχουν καταγραφεί. Διαφορετικά τα δεδομένα διαγράφονται αυτόματα καθημερινά στις 00:00.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

1. Πιέστε παρατεταμένα μια φορά το πλήκτρο "ALARM" και θα μπείτε στην διαδικασία ρύθμισης του πρώτου Ξυπνητηριού. Αν δεν θέλετε να αλλάξετε κάποιες ρυθμίσεις, πιέστε διαδοχικά το πλήκτρο Alarm και θα περνάτε βήμα-βήμα τις ρυθμίσεις του πρώτου Ξυπνητηριού και του δεύτερου Ξυπνητηριού. Μετά από τις ρυθμίσεις των 2 Ξυπνητηριών, θα εμφανιστεί και θα αναβοσβήνει στο πεδίο της εξωτερικής θερμοκρασίας μία τιμή θερμοκρασίας.

2. Πιέστε το πλήκτρο "CH" για να επιλέξετε το κανάλι ρύθμισης.

- Ακολουθία ρύθμισης, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα "▲" και "▼" κι επιβεβαιώστε με το πλήκτρο "▲": ρύθμιση ειδοποίησης για ανώτερο όριο εξωτερικής θερμοκρασίας "Hi▲" -> ρύθμιση ειδοποίησης για κατώτερο όριο εξωτερικής θερμοκρασίας "Lo▲"

• Μετά από 20 δευτερόλεπτα χωρίς να πιέσετε κανένα πλήκτρο, η συσκευή μεταβαίνει αυτόματα από τη λειτουργία ρύθμισης σε λειτουργία εμφάνισης της ώρας.

3. Όταν είναι ενεργοποιημένη η ειδοποίηση θερμοκρασίας, και η εξωτερική θερμοκρασία βρίσκεται εκτός των ορίων που έχετε ορίσει, θα αναβοσβήνουν η ένδειξη “HI▲” / “LO▲”, οι μετρήσεις θα αναβοσβήνουν στην οθόνη και θα ακούγεται ένας ήχος ειδοποίησης.

4. Ο ήχος ειδοποίησης μπορεί να διακοπεί πιέζοντας οποιοδήποτε πλήκτρο της συσκευής. Η ένδειξη θερμοκρασίας και το εικονίδιο ειδοποίησης θα συνεχίσουν να αναβοσβήνουν έως ότου η θερμοκρασία πέσει κάτω / ανέβει πάνω από τα όρια που έχουν ρυθμιστεί.

5. Για να δείτε τις τιμές που έχετε ρυθμίσει στα 2 ξυπνητήρια και στις ειδοποιήσεις ανώτερης και κατώτερης εξωτερικής θερμοκρασίας, πατήστε: μία φορά το πλήκτρο “ALARM” για να δείτε τις ρυθμίσεις του πρώτου ξυπνητηριού, μία ακόμα φορά για να δείτε τις ρυθμίσεις του δεύτερου ξυπνητηριού, μία τρίτη φορά για να δείτε την ανώτερη εξωτερική θερμοκρασία ειδοποίησης και μία τέταρτη για να δείτε την κατώτερη εξωτερική θερμοκρασία ειδοποίησης. Πατώντας μία πέμπτη φορά το πλήκτρο “ALARM”, επιστρέψετε στην αρχική οθόνη προβολής.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΧΛΑΣ

Το επίπεδο άνεσης εσωτερικού χώρου υπολογίζεται σύμφωνα με την εσωτερική υγρασία και θερμοκρασία και αντικατοπτρίζεται στην οθόνη όπως παρακάτω:

• GOOD: Καλό επίπεδο ατμόσφαιρας (Όταν η θερμοκρασία βρίσκεται ανάμεσα σε 20°C-28°C και το επίπεδο υγρασίας βρίσκεται ανάμεσα σε 40-70%)

• DRY: Ξηρή ατμόσφαιρα (όταν το επίπεδο υγρασίας είναι μικρότερο από 40%)

• WET: Υγρή ατμόσφαιρα όταν το επίπεδο υγρασίας είναι μεγαλύτερο από 70%)

Ι ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν το επίπεδο υγρασίας βρίσκεται ανάμεσα σε 40-70% και η θερμοκρασία δεν είναι ανάμεσα 20°C -28°C, το εικονίδιο του επιπέδου άνεσης δεν θα εμφανίζεται.

• Εύρος μετρήσιμης εσωτερικής θερμοκρασίας: -9.9°C - +50°C (περιθώριο λάθους ±2°C)

• Εύρος μετρήσιμης εξωτερικής θερμοκρασίας: -40°C - +70°C (περιθώριο λάθους ±2°C)

• Εύρος μετρήσιμης υγρασίας 20% - 99% RH

Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

• Αν η ένδειξη θερμοκρασίας / υγρασίας είναι κάτω από το μετρήσιμο εύρος της συσκευής, εμφανίζεται η ένδειξη “LL.L”. Αν η ένδειξη θερμοκρασίας / υγρασίας είναι πάνω από αυτό, εμφανίζεται η ένδειξη “HH.H”.

• Το εύρος τιμών της εσωτερικής υγρασίας είναι 20%RH ~ 95%RH. Αν η ένδειξη υγρασίας είναι κάτω από 20%RH, εμφανίζεται η ένδειξη “19%RH”. Αν η ένδειξη υγρασίας είναι μεγαλύτερη από 95% RH, εμφανίζεται η ένδειξη “96%RH”.

Η ένδειξη μούχλας καθορίζεται βάσει των τιμών της εσωτερικής υγρασίας και αντικατοπτρίζεται στην οθόνη όπως παρακάτω:

• HI: υψηλή πιθανότητα

• ME: μεσαία πιθανότητα

• LO: χαμηλή πιθανότητα

• Καμιά ένδειξη – δεν υπάρχει πιθανότητα για εμφάνιση μούχλας

ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ / ΥΓΡΑΣΙΑΣ / ΒΑΡΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ / ΥΓΡΑΣΙΑΣ / ΒΑΡΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ


1. Η τρέχουσα εσωτερική θερμοκρασία / υγρασία / βαρομετρική πίεση και η τάση εσωτερικής θερμοκρασίας / εσωτερική υγρασίας / βαρομετρική πίεσης εμφανίζονται στην οθόνη.

2. Μετά την επιτυχή σύνδεση με τον εξωτερικό αισθητήρα, ο μετεωρολογικός σταθμός μπορεί να εμφανίσει και την εξωτερική θερμοκρασία / υγρασία και την τάση εξωτερικής θερμοκρασίας / υγρασίας.

3. Στην οθόνη ενδέχεται να εμφανιστούν οι ακόλουθες ενδείξεις:


•  : Η θερμοκρασία / η υγρασία έχει την τάση να αυξηθεί.

•  : Η θερμοκρασία / η υγρασία έχει την τάση να μειωθεί.

•  : Η θερμοκρασία / η υγρασία έχει την τάση να παραμείνει σταθερή.

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Ο μετεωρολογικός σταθμός εμφανίζει τα παρακάτω εικονίδια:



- **Sunny:** Ηλιόλουστος καιρός
- **Slightly cloudy:** Ελαφρώς συννεφιασμένος καιρός
- **Cloudy:** Συννεφιασμένος καιρός
- **Rainy:** Βροχερός καιρός
- **Stormy:** Καταιγίδες
- **Snowy:** Χιόνι (εμφανίζεται όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι κάτω από -4°C και η πρόβλεψη του καιρού είναι βροχερός καιρός ή καταιγίδα).

Τα εικονίδια απεικονίζουν την πρόβλεψη των καιρικών συνθηκών για τις επόμενες 12 ώρες και όχι τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες.



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Λάβετε υπόψη τις καιρικές προβλέψεις από την τοπική υπηρεσία πρόγνωσης καιρού και τις προβλέψεις από τη συσκευή. Εάν υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ των πληροφοριών της συσκευής και της προαναφερθείσας υπηρεσίας, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την τελευταία ως πιο έγκυρη.
- Η πρόγνωση του καιρού βασίζεται στην εκτίμηση των διακυμάνσεων της βαρομετρικής πίεσης και μπορεί να αποκλίνει από τις πραγματικές καιρικές συνθήκες.
- Μετά από 7-10 ημέρες βαθμονόμησης της βαρομετρικής πίεσης της συσκευής, η πρόβλεψη του μετεωρολογικού σταθμού μπορεί να φτάσει έως και 70-75% ακρίβεια.
- Η ακτίνα πρόβλεψης καιρού είναι για έως 12-20km.

ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

1. Όταν ο μετεωρολογικός σταθμός τροφοδοτείται μέσω του τροφοδοτικού, πιέστε το πλήκτρο "MODE" για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα του οπίσθιου φωτισμού. Η συσκευή διαθέτει 5 επίπεδα οπίσθιου φωτισμού (4 επίπεδα φωτισμός / 1 OFF).
2. Όταν μειωθεί η ένταση του οπίσθιου φωτισμού, πιέστε το πλήκτρο "LIGHT/SNZ" μία φορά για να μεταβείτε στον πιο φωτεινό οπίσθιο φωτισμό για 15 δευτερόλεπτα.
3. Όταν ο μετεωρολογικός σταθμός τροφοδοτείται με μπαταρίες, πιέστε το πλήκτρο "LIGHT/SNZ" για να ενεργοποιήσετε τον οπίσθιο φωτισμό για 15 δευτερόλεπτα.
4. Πιέστε συνεχόμενα το πλήκτρο "LIGHT/SNZ" για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη νυχτερινή λειτουργία (αυτόματη ρύθμιση επιπέδου φωτεινότητας). Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα "▲" και "▼" για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο "MODE" για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας και έπειτα ρυθμίστε το επίπεδο φωτεινότητας χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα "▲" και "▼".
5. Πιέστε το πλήκτρο "MODE" για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας και έπειτα ρυθμίστε την ώρα έναρξης της νυχτερινής λειτουργίας χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα "▲" και "▼".
6. Πιέστε το πλήκτρο "MODE" για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας και έπειτα ρυθμίστε τα λεπτά της ώρας ενεργοποίησης της νυχτερινής λειτουργίας χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα "▲" και "▼".
7. Πιέστε το πλήκτρο "MODE" για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας και έπειτα ρυθμίστε την ώρα απενεργοποίησης της νυχτερινής λειτουργίας χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα "▲" και "▼".
8. Πιέστε το πλήκτρο "MODE" για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας και έπειτα ρυθμίστε τα λεπτά της ώρας απενεργοποίησης της νυχτερινής λειτουργίας χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα "▲" και "▼".
9. Πιέστε το πλήκτρο "MODE" για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας και να τερματίσετε την διαδικασία.
10. Όταν η νυχτερινή λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται στην οθόνη της κύριας μονάδας η ένδειξη "☾".

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- Όταν η κύρια μονάδα έχει χαμηλή μπαταρία, εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη “”.
- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες για τη σωστή λειτουργία της συσκευής.
- Όταν ο ασύρματος αισθητήρας έχει χαμηλή μπαταρία, εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη “”.
- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες για τη σωστή λειτουργία της συσκευής.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

1. Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
2. Σκουπίστε το περίβλημα και την οθόνη της συσκευής με ένα μαλακό πανί.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1. Αποθηκεύετε πάντα τη συσκευή σε ασφαλές και καθαρό μέρος. Για την καλύτερη προστασία της συσκευής, αποθηκεύστε τη μέσα στην αρχική της συσκευασία.
2. Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τη μπαταρία πριν την αποθήκευση της για να αποφύγετε τυχόν διαρροή του υγρού της μπαταρίας.

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, η SUN Α.Ε. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός LIFE ALPINE πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: www.sun.gr



ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.

Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.

Read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep the instructions, the receipt and, if possible, the box with the internal packing. If you give this device to other people, please also pass on the operating instructions.

**USER MANUAL SYMBOLS**

Important information for your safety is specially marked. It is essential to comply with these instructions in order to avoid accidents and prevent damage to the machine:

⚠ WARNING: This sign warns you of dangers to your health and indicates possible injury risks.

⚠ CAUTION: This sign refers to possible hazards to the machine or other objects.

i NOTE: This sign highlights tips and information.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Keep the device away from heat sources, direct sunlight, moisture (never immerse it in liquids) and sharp edges.
2. Do not immerse the device in water or any other liquid.
3. The device is designed exclusively for private use and for its intended purpose.
4. This device is not suitable for professional use.
5. To ensure the safety of your children, keep all packaging materials (plastic bags, boxes, polystyrene, etc.) away.

⚠ WARNING: Do not allow babies and young children to play with the packaging materials, as there is a risk of suffocation!

6. If you do not intend to use the device for a long time, please remove the batteries before storing it to avoid any leakage of battery fluid.

SPECIFICATIONS

- Large 4.8" colorful LCD display with superb colors, high brightness and clarity and wide viewing angles
- Digital indoor and outdoor thermometer
- Wireless sensor for installation in a different place inside or outside the house (supports up to 3 sensors)
- Display of indoor and outdoor temperature and humidity (main unit + wireless sensor) and weather forecast
- Measurable indoor temperature range: -9.9°C - $+50^{\circ}\text{C}$
- Measurable outdoor temperature range: -40°C - $+70^{\circ}\text{C}$
- Minimum and maximum daily temperature and humidity display
- Indoor and outdoor hygrometer: measurable humidity range 20% - 95% RH
- Display of temperature and humidity trend
- Weather forecast based on barometric pressure and display using 6 different icons
- Measurable barometric pressure range: 600hPa/mb - 1000hPa/mb
- 3 comfort level icons depending on humidity percentage
- Digital clock (12/24h)
- Alarm and snooze function
- Display of date and day of the week
- Low battery indicator
- Unit dimensions: 120 x 120 x 24.5mm
- Display dimensions: 94 x 80mm
- Operates with the supplied DC 5V-0.6A adaptor and back up power with 2 x AAA batteries (batteries not included)
- 2-year warranty


Wireless sensor (transmitter):

- Connection with an external sensor (supports connection with up to 3 sensors - each on a different channel) - 1 sensor is included
- Transmission frequency: 433.967MHz
- Transmission range: max. 60m
- Tabletop or wall placement
- Dimensions: 95 x 48 x 25mm
- Battery powered: 2 x AA (not included)


PARTS IDENTIFICATION

EXPLANATION OF SYMBOLS ON THE SCREEN

- A1: Indoor temperature display
- A2: Mold indication
- A3: Indoor humidity display
- A4: Comfort level icon (indoor)
- A5: Time
- A6: Weather forecast icon
- A7: Wireless sensor temperature display
- A8: Barometric pressure
- A9: Wireless sensor humidity display
- A10: Comfort level icon (of the room where the wireless sensor is placed)
- A11: Date
- A12: Day
- B1: "SNOOZE/LIGHT" button



 : Wireless transmission icon

 : Low battery icon

MAX : Display maximum temperature / humidity


MIN : Display minimum temperature / humidity

 : Indication of an upward trend in temperature and humidity

 : Indication of a downward trend in temperature and humidity

HI  : High temperature / humidity alert icon

LO  : Low temperature / humidity alert icon

 : Frost alert icon

DRY: Comfort level (dry)

GOOD: Comfort level (normal)

HUMID: Comfort level (humidity)

 : Alarm icons

LIGHT/SNZ: Touch key icon for light on / off / snooze mode

M-F : Snooze icon (Monday – Friday)

S-S : Snooze icon (Saturday - Sunday)

 : Indoor icon

 : Night mode icon

KEYS (BACK SIDE) AND POWER SUPPLY

B2: "MODE" button

B3: Alarm setting button "ALARM"

B4: "▲" key

B5: "▼" key

B6: Channel selection key "CH"

B7: "SNOOZE/LIGHT" button

B8: Foldable tabletop stand

B9: Battery compartment

B10: Power connector

WIRELESS OUTDOOR SENSOR

C1: Display of room temperature where the sensor is placed

C2: Humidity indicator of the room where the sensor is placed


C3: Signal transmission LED

C4: Temperature unit change button "°C/°F"

C5: "TX" manual coupling selection key

C6: Channel change switch (1/2/3)

C7: Battery compartment



INITIAL OPERATION

1. Open the battery compartment of the indoor unit.
2. Insert 2 AAA batteries with the correct polarity ["+" and "-"] and connect the power adapter to the indoor unit.
i NOTE: When using the power supply, the backlight will be permanently on.
3. Once you plug in the power adapter or insert the batteries, all the icons on the LCD screen will light up for 3 seconds, a beep will sound, and the indoor temperature and humidity will be displayed on the screen.
4. The weather station will then start the pairing process with the wireless sensor. The process will take about 3 minutes. During connection, the "RF" icon on the upper right side of the indoor unit in the section where the wireless sensor readings are displayed will start flashing.
5. Open the battery compartment of the wireless outdoor sensor and insert 2 AA batteries with the correct polarity ["+" and "-"].
6. Select the channel you want to use by moving the corresponding switch on the back of the wireless sensor, then select the desired temperature measurement unit by pressing the "°C/°F" button. Finally close the battery compartment of the wireless external sensor.
7. After the indoor unit has been paired with the wireless outdoor sensor, the corresponding readings will be displayed on the indoor unit's screen.

i NOTES:

- In case you connect more than one wireless outdoor sensor on different channels to the indoor unit, you can see the readings of each sensor by pressing the channel selection button.
- The wireless sensor cannot be connected to more than one channel at the same time.

OPERATION OF THE DEVICE

MANUAL TIME SETTING

1. Long press the "MODE" key for 2 seconds and the time display (12/24h) will start flashing. Press "▲" and "▼" keys to set the format to 12h or 24h. Press the "MODE" key to confirm the setting.
2. The hour display will start flashing. Press "▲" and "▼" keys to set the correct time. Press the "MODE" key to confirm the setting.
3. The minutes indicator will start flashing. Press the "▲" and "▼" keys to set the correct minutes. Press the "MODE" key to confirm the setting.
4. The month and date display will start flashing. Press the "▲" and "▼" keys to set the date display format as either Month/Date or Date/Month. Press the "MODE" key to confirm the setting.
5. The year indicator will start flashing. Press "▲" and "▼" keys to set the correct year. Press the "MODE" key to confirm the setting.
6. The month indicator will start flashing. Press "▲" and "▼" keys to set the correct month. Press the "MODE" key to confirm the setting.
7. The date display will start flashing. Press "▲" and "▼" keys to set the correct date. Press the "MODE" key to confirm the setting.
8. The language of the day indicator will start flashing. Press the "▲" and "▼" keys to set the language you want (consult the table below). Press the "MODE" key to confirm the setting.
9. The barometric pressure measurement unit indicator will start flashing. Press the "▲" and "▼" keys to set the pressure measurement unit to hPa or inHg. Press the "MODE" key to confirm the setting.
10. Press the "▲" and "▼" keys to set the barometric pressure and press the "MODE" key to confirm the setting.
11. The weather indicator will start flashing. Press the "▲" and "▼" keys to set the current weather display. Press the "MODE" key to confirm the setting.
12. The time and date setting process is complete and the normal date display will appear on the screen.

i NOTES:

- For quick setting, long press "▲" and "▼" keys.
- If you do not press any key, after 20 seconds the watch automatically switches from setting mode to normal time and date display mode.

The 7 languages that display week abbreviations are listed in the table below:

LANGUAGE	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY	SUNDAY
ENGLISH	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY	SUNDAY
EN	MO	TU	WE	TH	FR	SA	SU
GERMAN	MONTAG	DIENSTAG	MITTWOCH	DONNERSTAG	FREITAG	SAMSTAG	SONNTAG
GE	MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO
FRENCH	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI	DIMANCHE
FR	LU	MA	ME	JE	V	SA	DI
SPANISH	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
SP	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO
ITALIAN	LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GIOVEDI	VENERDI	SABATO	DOMENICA
IT	LU	MA	ME	GI	VE	SA	DO
DUTCH	MAANDAG	DINSDAG	WOENSDAG	DONDERDAG	VRIJDAG	ZATERDAG	ZONDAG
DU	MA	DI	WO	DO	VR	ZA	ZO
DANISH	MANDAG	TIRSDAG	ONSDAG	TORS DAG	FREDAG	LØRDAG	SØNDAG
DA	MA	TI	ON	TO	FR	LO	SO
NORWEGIAN	MANDAG	TIRSDAG	ONSDAG	TORS DAG	FREDAG	LØRDAG	SØNDAG
NO	MA	TI	ON	TO	FR	LO	SON
SWEDISH	MANDAG	TISDAG	ONSDAG	TORS DAG	FREDAG	LØRDAG	SØNDAG
SW	MA	TI	ON	TO	FR	LO	SO
POLISH	PONIEDZIALEK	WTOREK	SRODA	CZWARTEK	PIATEK	SOBOTA	NIEDZIELA
PO	PO	WT	SR	CZ	PI	SO	NI
FINNISH	MAANANTAI	TISTAI	KESKVIKKO	TORSTAI	PERJANTAI	LAUANTAI	SUNNUNTAI
FI	MA	TI	KE	TO	PE	LA	SU
CZECH	PONEDĚLÍK	ÚTERÝ	STŘEDA	ČTVRTEK	PÁTEK	SOBOTA	NEDĚLE
CZ	PO	UT	ST	CT	PA	SO	NE
HUNGARIAN	HÉTFŐ	KEDD	SZERDA	CSÜTÖRTÖK	PÉNTEK	SZOMBAT	VASÁRNAP
HU	HE	KE	SZ	CS	PE	SZ	VA
RUSSIAN PERIOD	ПОНЕДЕЛЬНИК	ВТОРНИК	СРЕДА	ЧЕТВЕРГ	ПЯТНИЦА	СУББОТА	ВОСКРЕСЕНЬЕ
RU	ПО	BT	CP	ЧE	ПЯ	СУ	BO

SET ALARM FUNCTION

i **NOTE:** the device has two SNZ/LIGHT buttons that perform the same function, one on the back and one on the front, the round one at the bottom of the device.

1. Press and hold the "ALARM" key for 2 seconds to start the alarm setting process (1). Press the "▲" and "▼" keys to set the desired wake-up time. Press the "ALARM" button to confirm your selection.
2. The minutes indicator of the alarm time will start flashing. Press the "▲" and "▼" keys to set the minutes to the desired alarm time. Press the "ALARM" button to confirm your selection.
3. The snooze indicator will start flashing. Press the "▲" and "▼" keys to make the setting as follows:

- M-F: Monday to Friday
- S-S: Saturday to Sunday
- M-S: Monday to Sunday

Press the "ALARM" button to confirm your selection.

4. The Snooze minutes duration indicator of the wake-up time(1) will start flashing. Press "▲" and "▼" keys to make the setting. Press the "ALARM" button to confirm your selection.
5. The process of setting the first wake-up time is complete.

i NOTES:

- The second alarm time is set using the same procedure as described above.
- If you do not press any key, after 20 seconds the clock automatically switches from setting mode to normal time and date display mode.
- For quick setting, long press "▲" and "▼" buttons.
- The alarm will sound continuously for 2 minutes if you do not turn it off by pressing any button. If

you don't turn it off, the alarm will automatically go off again after 24 hours.

DISABLING THE ALARM

Press any button except "SNOOZE" to stop the alarm clock.

Press the "SNOOZE" button for 2 seconds continuously to stop the alarm clock.

SNOOZE FUNCTION

Press the "SNOOZE" button during the alarm to activate the snooze function. Activating snooze will delay the alarm for the number of minutes (5 to 60 minutes/OFF) you have set, at which time the alarm will repeat.

RF TRANSMISSION PROCEDURE

1. The weather station automatically starts receiving the signals from the wireless sensor giving information about the temperature and humidity of the place it is installed, as soon as the batteries are installed in the wireless sensor and the power supply is connected to the outlet.
2. The main unit receives remote signals of up to 3 channels. Press "CH" key to switch and display data of different channels.
3. If the transmission from the wireless sensor to the main unit is not automatically completed successfully (the LCD will show "--.-" and "--", long press the "CH" key for 2 seconds to perform the transmission manually. The RF icon "📶" will flash on the weather station display.

INDICATION OF MINIMUM / MAXIMUM TEMPERATURE AND HUMIDITY

To view indoor/outdoor maximum temperature and humidity data, press the "▼" button:

1. Once to display the maximum temperature and humidity values
2. Twice to display minimum temperature and humidity values
3. Three times to return to current temperature and humidity levels

To clear the maximum and minimum temperature history, as the maximum / minimum temperature values are displayed on the screen, press and hold the "▼" key for about 2 seconds. This will delete all recorded minimum and maximum data. Otherwise, the data is automatically deleted every day at 00:00.

INDOOR AND OUTDOOR TEMPERATURE NOTIFICATION SETUP

1. Long press the "ALARM" button once and you will enter the first alarm setting process. If you don't want to change some settings, press the "ALARM" button successively and you will go through the settings of the first alarm and the second alarm step by step. After setting the 2 alarms, a temperature value will be displayed and flashing in the outdoor temperature field.
2. Press the "CH" key to select the setting channel.
 - Setting sequence, using the "▲" and "▼" keys and confirm with the "▲" key: alarm setting for upper outdoor temperature limit "HI▲" -> alarm setting for lower outdoor temperature limit "LO▲"
 - After 20 seconds without pressing any key, the device automatically switches from setting mode to time display mode.
3. When the temperature alert is on, and the outside temperature is outside the limits you set, "HI▲" / "LO▲" will flash, the readings will flash on the screen, and an alert sound will sound.
4. The notification sound can be stopped by pressing any key on the device. The temperature indicator and alert icon will continue to flash until the temperature falls below / rises above the set limits.
5. To see the values set for the 2 alarms and the upper and lower outdoor temperature alerts, press: once the Alarm button to see the settings of the first alarm, once more to see the settings of the second alarm, a third time to view the upper outdoor temperature alert and a fourth time to

view the lower outdoor temperature alert. Pressing the "ALARM" button a fifth time returns you to the initial display screen.

INDICATIONS OF COMFORT LEVELS AND MOLD

The indoor comfort level is calculated according to the indoor humidity and temperature and is reflected on the screen as below:

- GOOD: Good atmosphere level (When the temperature is between 20°C-28°C and the humidity level is between 40-70%)
- DRY: Dry atmosphere (when the humidity level is less than 40%)
- WET: Wet atmosphere when the humidity level is greater than 70%)

NOTE: When the humidity level is between 40-70% and the temperature is not between 20°C - 28°C, the comfort level icon will not be displayed.

- Range of measurable internal temperature: -9.9°C - +50°C (±2 OC margin of error)
- Range of measurable external temperature: -40°C - +70°C (±2 OC margin of error)
- Measurable humidity range 20% - 99% RH




NOTES:

- If the temperature / humidity reading is below the device's measurable range, "LL.L" is displayed. If the temperature / humidity reading is above this, "HH.H" is displayed.
- The indoor humidity range is 20%RH ~ 95%RH. If the humidity reading is below 20%RH, "19%RH" is displayed. If the humidity reading is greater than 95% RH, "96%RH" is displayed.

The mold indicator is determined based on the indoor humidity values and is reflected on the screen as below:


- HI: high probability
- ME: medium probability
- LO: low probability
- No indication – there is no chance of mold appearing

TEMPERATURE / HUMIDITY / BAROMETRIC PRESSURE AND TEMPERATURE / HUMIDITY / BAROMETRIC PRESSURE INDICATION

1. The current indoor temperature / humidity / barometric pressure and indoor temperature / indoor humidity / barometric pressure trend are displayed on the screen.
2. After successfully connecting with the outdoor sensor, the weather station can display both the outdoor temperature/humidity and the outdoor temperature/humidity trend.
3. The following indications may appear on the screen:
 -  : The temperature / humidity tends to rise.
 -  : The temperature / humidity tends to decrease.
 -  : Temperature / humidity tends to remain constant.

WEATHER FORECAST

The weather station displays the following icons:



- **Sunny:** Sunny weather
- **Slightly cloudy:** Slightly cloudy weather
- **Cloudy:** Cloudy weather
- **Rainy:** Rainy weather
- **Stormy:** Storms
- **Snowy:** Snow (appears when the outside temperature is below -4°C and the weather forecast is rainy or stormy).

The icons depict the weather forecast for the next 12 hours and not the current weather conditions.

i NOTES:

- Consider weather forecasts from your local weather service and device forecasts. If there are discrepancies between the device information and the aforementioned service, please consult the latter as more valid.
- Weather forecast is based on estimation of barometric pressure fluctuations and may deviate from actual weather conditions.
- After 7-10 days of device barometric pressure calibration, weather station forecast can reach up to 70-75% accuracy.
- The weather forecast radius is for up to 12-20km.

BACKLIGHT

1. When the weather station is powered by the power supply, press the "MODE" key to adjust the backlight brightness. The device has 5 backlight levels (4 lighting levels / 1 OFF).
2. When the backlight dims, press the "LIGHT/SNZ" key once to switch to the brightest backlight for 15 seconds.
3. When the weather station is powered by batteries, press the "LIGHT/SNZ" button to turn on the backlight for 15 seconds.
4. Press and hold the "LIGHT/SNZ" key for more than 2 seconds to enter the night mode (automatic brightness level adjustment). Use "▲" and "▼" keys to enable/disable the function. Then press the "MODE" key to confirm your selection and then adjust the brightness level using the "▲" and "▼" keys.
5. Press the "MODE" key to confirm your selection, then set the night mode start time using the "▲" and "▼" keys.
6. Press the "MODE" key to confirm your selection, then set the minutes of the night mode activation time using the "▲" and "▼" keys.
7. Press the "MODE" key to confirm your selection, then set the night mode off time using the "▲" and "▼" keys.
8. Press the "MODE" key to confirm your selection, then set the minutes of the night mode off time using the "▲" and "▼" keys.
9. Press the "MODE" button to confirm your selection and end the process.
10. When the night mode is activated, "☾" is displayed on the main unit display.

LOW BATTERY NOTIFICATION

- When the main unit is low on battery, "🔋" appears on the screen. Replace the batteries for proper operation of the device.
- When the wireless sensor is low on battery, "🔋" is displayed on the screen. Replace the batteries for proper operation of the device.

CLEANING

1. Never immerse the device in water or other liquids.
2. Wipe the housing and screen of the device with a soft cloth.

STORAGE

1. Always store the device in a safe and clean place. To best protect the device, store it in its original packaging.
2. If you do not intend to use the device for a long time, please remove the battery before storage to avoid battery fluid leakage.

SIMPLIFIED DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, SUN S.A. declares that LIFE ALPINE radio equipment complies with directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available on the following website: www.sun.gr



DISPOSAL OF DEVICE AND ACCESSORIES

This symbol, which appears on the product, its accessories or accompanying manuals, indicates that the product and its electronic components should not be disposed of with other household waste.

In order to avoid possible harmful effects on the environment or health due to uncontrolled waste disposal, please separate these products from other types of waste and recycle them.

Household users should contact either the store where they purchased this product or their local services for details of where and how they can return these products for environmentally safe recycling.

DISPOSAL OF BATTERIES

This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries of this product should not be disposed of with other household waste at the end of their life cycle.

Made in China  



Ιωνίας Καλοχώρι, 570 09 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, ΤΗΛ. +30 2310 700.777
Ionias Kalochori, 570 09 Thessaloniki, Greece, TEL. +30 2310 700.777
e-mail: info@sun.gr - www.life.gr